


« УТВЕРЖДАЮ »
Генеральный директор
ООО «Хоринское ТКХ»

Дагбаев М.Д.
« ____ » 20 ____ г

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК

1. ПОЛНОЕ ОБЕСТОЧИВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ (отключение эл/ энергии).

Убрать горящий уголь с колосниковой решетки (топки) и сообщить ответственному лицу. Зафиксировать это в журнал.

2. ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Остановить котел. Убрать горящий уголь с колосниковой решетки (топки), сообщить ответственному, принять меры по устранению данной аварии. Записать в журнал приема - сдачи дежурства.

3. ВЫХОД ИЗ СТРОЯ СЕТЕВОГО НАСОСА

Остановить котел, открыть дверцы топки, убрать горящий уголь с колосниковой решетки (топки), перейти на резервный сетевой насос, сообщить ответственному, приступить к выяснению.

4. ТЕЧЬ РАБОЧЕГО КОТЛА

Остановить котел, открыть дверцы топки, убрать горящий уголь с колосниковой решетки (топки), отключить сетевой насос, перекрыть доступ воды в котел, запустить резервный котел. Сообщить ответственному, записать в журнал приема - сдачи дежурств.

5. РАЗРЫВ ЦЕПИ КОВШОВОГО ТРАНСПОРТЕРА

Сообщить ответственному, приспустить к устраниению аварии. Записать в журнал приема - сдачи дежурств.

6. АВАРИЙНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Остановить котел, открыть дверцы топки, убрать горящий уголь с колосниковой решетки (топки), отключить сетевой насос, приспустить к выяснению срабатывания данного клапана. Сообщить ответственному, записать в журнал приема - сдачи дежурств.

7. ПОВЫШЕННАЯ ЗАГАЗОВЛНОСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ

Остановить котел, открыть дверцы топки, убрать горящий уголь с колосниковой решетки (топки), отключить сетевой насос, провентилировать, проверить шиберную заслонку, проверить циклоны, проверить работу дымососа, проверить бункер, газоотходы, герметичность котла, проверить правильность регулировки подачи воздуха в котел (поддув). Сообщить ответственному, записать в журнал приема-сдачи дежурств.

8. РАЗРЫВ ШЛАНГА НА ШУРУЮЩЕЙ ПЛАНКЕ

Остановить котел, открыть дверцы топки, убрать горящий уголь с колосниковой решетки (топки), отключить сетевой насос перекрыть подачу воды на шурующую планку, по возможности устраниить данный разрыв. Сообщить ответственному, записать в журнал приема-сдачи дежурств.

9. РАЗРЫВ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА

Остановить котел, открыть дверцы топки, убрать горящий уголь с колосниковой решетки (топки), отключить сетевой насос, сообщить ответственному. Записать в журнал приема-сдачи дежурств.

10. ПОТЕРЯ ФАЗЫ НА ЭЛОБОРУДОВАНИЯ

Обеспечить, сообщить ответственному и вызвать дежурного электрика. Записать в журнал приема-сдачи дежурств.

11. ВЗРЫВ ГАЗОВ В ТОПКЕ

Немедленно остановить котел и сообщить ответственному. Записать в журнале приема-сдачи дежурств.

Главный инженер

С.И. Хохряков